



为什么需定期更换刹车油及更换周期

为什么需定期更换刹车油：

因为制动系统在长期或者紧急刹车的过程中，会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性，它会吸收周围空气中的水分，例如洗车、潮湿空气等，都会有水分渗透进去，日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降，令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻，从而影响刹车的性能。

刹车油的更换周期：

一般来说刹车油的更换周期为两年或 30000 公里，可根据实际的车辆行驶环境及驾驶习惯而选择延长或缩短。

